

## Opis statusów modemu w Odbiornikach Intek 3G

STATUS MODEMU	OPIS STATUSU
<2	Inicjalizacja - Proszę czekać...
2	Szukanie downstream'u - Proszę czekać...
4 lub 5	Nawiązywanie połączenia - Proszę czekać...
6	Pobieranie adresu IP z serwera DHCP - Proszę czekać...
7	Pobieranie aktualnego czasu - Proszę czekać...
8 lub 9	Pobieranie pliku konfiguracyjnego - Proszę czekać...
10	Rejestracja - Proszę czekać...
11	Rejestracja zakończona sukcesem
12	Aktywny!
13	Odrzucony przez CMTS!